

## Programme de nettoyage-en-place (N.E.P) et d'hygiène du pis

### ☐ Préparation avant la traite Kleen & Dri

Enlevez l'excès de saleté des trayons. Éjectez les premiers jets. Nettoyez les trayons à l'aide d'une serviette humide **Kleen & Dri**, en faisant des mouvements circulaires. Nettoyez le bout des trayons. Lorsque le trayon est gorgé de lait, installez l'unité de traite.

### ☐ Préparation avant la traite avec serviettes de papier

Portez des gants de latex ou de nitrile. Utilisez \_\_\_\_\_ ml (oz) de \_\_\_\_\_ dans \_\_\_\_\_ litres d'eau tiède. Trempez une serviette de papier dans la solution et nettoyez soigneusement les trayons. Jetez la serviette. Asséchez bien chaque trayon au moyen d'une nouvelle serviette de papier. Jetez la serviette.

### ☐ Bain de trayon après la traite

Immédiatement après la traite, appliquez le bain de trayon \_\_\_\_\_ sans le diluer.

### ☐ Lactoduc ou systèmes de transfert du lait

Rincez abondamment à l'eau tiède 49°C (120°F), immédiatement après la traite. Drainez.

Lavez avec \_\_\_\_\_ ml (oz) de \_\_\_\_\_ dans \_\_\_\_\_ litres(gls) d'eau chaude à 71°C (160°F) durant 6 à 10 minutes. Minimum de 20 bouchons. Ne pas permettre à l'eau de descendre sous les 46°C (115°F). Drainez.

**Rinçage optionnel à l'eau claire à 43°C (110°F)**

Rincez à l'acide avec \_\_\_\_\_ ml (oz) de \_\_\_\_\_ dans \_\_\_\_\_ litres(gls) d'eau tiède à 43°C (110°F). Faites circuler durant 2 à 3 minutes. Drainez.

**Assainissez** juste avant la traite avec \_\_\_\_\_ ml (oz) de \_\_\_\_\_ dans \_\_\_\_\_ litres(gls) d'eau froide. Faites circuler durant 2 minutes au moins. Drainez.

### ☐ Nettoyage manuel du bassin refroidisseur.

Rincez abondamment à l'eau tiède 43°C (110°F)

Dans une chaudière de plastique, faites dissoudre \_\_\_\_\_ ml (oz) de \_\_\_\_\_ dans \_\_\_\_\_ litres(gls) d'eau chaude à 49°C (120°F) **Brossez** toutes les surfaces. Rincez à l'eau froide. Drainez.

Rincez à l'acide avec \_\_\_\_\_ ml (oz) de \_\_\_\_\_ dans \_\_\_\_\_ litres(gls) d'eau tiède. Faites circuler durant 2 à 3 minutes. Drainez.

**Assainissez** juste avant l'utilisation avec \_\_\_\_\_ ml (oz) de \_\_\_\_\_ dans \_\_\_\_\_ litres(gls) d'eau froide. Laissez agir durant 2 minutes au moins. Drainez.

### ☐ Nettoyage manuel des ustensiles, chaudières ou composantes.

Rincez abondamment à l'eau tiède 43°C (110°F)

**Brossez** les ustensiles abondamment avec \_\_\_\_\_ ml (oz) de \_\_\_\_\_ dissout dans \_\_\_\_\_ litres(gls) d'eau chaude à 49°C (120°F)

Rincez à l'acide avec \_\_\_\_\_ ml (oz) de \_\_\_\_\_ dans \_\_\_\_\_ litres(gls) d'eau tiède à 43°C (110°F).

**Assainissez** juste avant l'utilisation avec \_\_\_\_\_ ml (oz) de \_\_\_\_\_ dans \_\_\_\_\_ litres(gls) d'eau froide. Laissez agir durant 2 minutes au moins. Drainez.

## Programme de nettoyage-en-place (N.E.P)

Nom de la ferme : \_\_\_\_\_

Analyse d'eau : Dureté \_\_\_\_\_ grains/ppm

Adresse : \_\_\_\_\_

pH \_\_\_\_\_ Fer \_\_\_\_\_ PPM

\_\_\_\_\_

Tampons \_\_\_\_\_ PPM

### Mode d'emploi des produits de nettoyage-en-place

Lactoduc	Bassin refroidisseur
<b>Pré-Rinçage</b> Eau tiède à 38-49°C (100-120°F) requise pour enlever les résidus de lait	Eau tiède à 38-49°C (100-120°F) requise pour enlever les résidus de lait
<b>Lavage</b> _____ ml (oz) de _____ _____ litres (gls) d'eau à 71°C (160°F) Température minimale au drainage : 40°C (105°F)	_____ ml (oz) de _____ _____ litres (gls) d'eau à 71°C (160°F) Température minimale au drainage : 40°C (105°F)
<b>Rinçage ou assainissement à l'acide</b> _____ ml (oz) de _____ _____ litres (gls) d'eau à 44°C (100-110°F)	_____ ml (oz) de _____ _____ litres (gls) d'eau à 44°C (100-110°F)
<b>Assainissement</b> _____ ml (oz) de _____ (____ ppm) _____ litres (gls) d'eau froide.	_____ ml (oz) de _____ (____ ppm) _____ litres (gls) d'eau froide.

### Mode d'emploi des produits de nettoyage manuel

Nettoyage manuel	Informations sur le concessionnaire
_____ ml (oz) de _____ _____ litres (gls) d'eau à 71°C (160°F) Température minimale au drainage : 40°C (105°F)	 <p>165, avenue Pie X, Victoriaville, QC G6P 6W2 Téléphone : (819) 752-9288 Fax : (819) 752-9814 <a href="mailto:agroref@bellnet.ca">agroref@bellnet.ca</a></p>
<b>Acide</b> _____ ml (oz) de _____ _____ litres (gls) d'eau à 44°C (100-110°F)	
<b>Produits spécialisés</b>	
Détergent à lessive : ml (oz) par brassée _____ Savon à mains désinfectant _____ Autre _____	Spécialiste de route : _____